


#### 4. Printer reset

Reset BUTTON 을 눌러 power 를 reset 한다.


#### 5. 다운로드 프로그램 실행 (PrinterUpdateTool.exe 실행)



##### 5-1. 통신 설정


- usb or serial 통신이 연결된 상태를 확인 후에 설정

설정이 (통신port와 속도) 완료 되면 Update 아이콘이 활성화 되면서  
푸른색으로 활성화 됨




## 5-2. 다운로드 할 rmc 파일을 설정

- 아래 그림의 아이콘을 눌러 다운로드 할 파일 (확장자 rmc) 파일을 선택 한다.



## 5-2. Update 시작

- 다운로드를 시작한다.(주의 사항 : 전원을 끄거나 통신이 두절되지 않도록 한다.)
- "Update" 아이콘을 누른다.



### 5-3. Update 완료

Update 가 완료 되면 자동 reset이 진행 되면 완료 된 것으로 본다.